



CZ

NÁVOD K POUŽITÍ ŘEZNÝ KOTOUČ SH115, SH125, SH150, SH230

Pečlivě si prosím přečtete tento návod a seznámte se s tímto produktem. Dodržujte pokyny pro použití a dávejte pozor na omezení a možná rizika související s používáním tohoto výrobku.

POUŽITÍ

- Tento řezný kotouč je určen pro řezání a frézování dřeva pomocí úhlové brusky.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Kotouče nejsou určeny pro řezání dřeva s hřebíky!
- Před používáním kotouče proveďte vizuální kontrolu, zda není jakýmkoliv způsobem poškozen – poškozené, prasklé, chybně upevněné nebo nesprávně používané kotouče mohou být velmi nebezpečné.
- Používejte výhradně s úhlovými bruskami s boční rukojetí a krytem.
- Kryt nastavte pod úhlem 45° k tělu brusky s kotoučem tak, aby při řezu došlo k tahu brusky od uživatele.
- Dbejte, aby byla přídatná rukojeť na správné straně a tím došlo ke správnému směru otáčení. V opačném případě hrozí ztráta kontroly nad nástrojem.
- Před zapojením brusky do sítě se ujistěte, že je vypnut hlavní spínač.
- Při práci vždy používejte ochranné pomůcky (ochranný štít, pracovní rukavice, ochranný oděv, atd.) Dbejte zvýšené opatrnosti. Nepoužívejte v blízkosti lidí, kteří nemají ochranné pomůcky.
- Při práci vždy držte úhlovou brusku oběma rukama. Opracovávaný kus musí být pevně uchycen ve zveráku nebo jinak zajištěn.
- Před odložením úhlové brusky se ujistěte, že se již kotouč netočí a je zcela zastaven.
- Kotouč udržujte ostrý, nepoužívejte tupý kotouč.
- Dodržujte předepsanou dobu řezání (20 vteřin) a následného ochlazení (60 vteřin).

OSTŘENÍ

- Při ostření používejte standardní kulatý pilník o průměru 5,5 mm.

Vyrobena pro PHT, a. s. • www.magg.cz

SK

NÁVOD NA POUŽITIE REZNÝ KOTUČ SH115, SH125, SH150, SH230

Starostlivo si prosím prečítajte tento návod a zoznámte sa s týmto produktom. Dodržujte pokyny pre použitie a dávajte pozor na obmedzenia a možné riziká súvisiace s používaním tohto výrobku.

POUŽITIE

- Tento rezný kotúč je určený pre rezanie a frézovanie dreva pomocou uhlovej brusky.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

- Kotúče nie sú určené pre rezanie dreva s klinkami!
- Pred používaním kotúča vykonajte vizuálnu kontrolu, či nie je akýmkoľvek spôsobom poškodený – poškodené, prasknuté, chybné upevnené alebo nesprávne používané kotúče môžu byť veľmi nebezpečné.
- Používajte výhradne s uhlovými bruskami s bočnou rukovetou a krytom.
- Kryt nastavte pod uhlom 45° k telu brusky s kotúčom tak, aby pri reze došlo k ťahu brusky od užívateľa.
- Dbajte, aby bola prídatná rukojeť na správnej strane a tým došlo k správnej smeru otáčania. V opačnom prípade hrozí strata kontroly nad nástrojom.
- Pred zapojením brusky do siete sa uistite, že je vypnutý hlavný vypínač.
- Pri práci vždy používajte ochranné pomôcky (ochranný štít, pracovné rukavice, ochranný odev, atď.) Dbajte na zvýšenú opatrnosť. Nepoužívajte v blízkosti ľudí, ktorí nemajú ochranné pomôcky.
- Pri práci vždy držte uhlovú brusku oboma rukami. Opracovávaný kus musí byť pevne uchytený vo zveráku alebo inak zaistený.
- Pred odložením uhlovej brusky sa uistite, že sa už kotúč netočí a je úplne zastavený.
- Kotúč udržujte ostrý, nepoužívajte tupý kotúč.
- Dodržujte predpísanú dobu rezania (20 sekúnd) a následného ochladenia (60 sekúnd).

PRISPÔSOBENIE

- Pri ostrení používajte štandardné guľatý pilník o priemeru 5,5 mm.

Vyrobéné pre PHT, a. s. • www.magg.cz

