Návod k použití:

1. Narovnejte rameno LED světla.
2. Otevřete zadní kryt a vložte 3ks AAA 1.5V baterie. Vytvarujte a zavěste rameno s LED světlem na okraj mísy.
3. Světlo svítí pouze v šeru nebo ve tmě a automaticky se rozsvítí při detekci pohybu. Zhasne za cca 2 minuty po poslední detekci.
4. Nastavte si dle libosti barvu světla nebo ponechte střídavý barevný režim. Nastavení barvy zahájíte stiskem tlačítka, počkáte až se objeví vaše oblíbená barva a hned potvrdíte stisknutím tlačítka.
5. Čištění: čistěte vlhkým ubrouskem nebo hadříkem. Nesprchujte ani nemyjte pod tekoucí vodou!